

AGUJA 2032 PARA CUERO

AGUJA PARA CUERO

MODELO 2032
Punta de Ciro Inverso

✓ Agujas compatibles con todas las máquinas de coser domésticas

2032
90/14

Telas medianas
Cuero, Vinil.

2032
100/16

Telas gruesas
Cuero, Vinil.


2032
110/18

Telas muy gruesas
Cuero, Vinil.

ANTES DE COMENZAR A COSER,
ELIGE LA AGUJA CORRECTA



Cambia tu aguja después
de 6 a 8 horas de uso



\$3.350 - \$3.500

Diseñadas específicamente para trabajar con materiales gruesos como el cuero, el vinilo y otros tipos de polipiel. Gracias a esta punta especial, las agujas son capaces de atravesar el cuero o el vinilo sin hacer agujeros demasiado grandes, lo que evita que el material se dañe o se deforme.

SKU: N / A | Categorías: [Accesorios](#), [Agujas](#) |

VARIACIONES

Página: 1

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Blister	Tamaño	Precio																				
AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32L145</td><td>28 disponibles</td><td>28</td><td>5 unidades</td><td>90/14</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO Y VINIL MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAA032AS5</td><td>22 disponibles</td><td>22</td><td>5 unidades</td><td>90/14-100/16</td><td>\$3.350</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC20T265</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>100/16</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr> </td></tr> </td></tr> </td></tr>	1SAC32L145	28 disponibles	28	5 unidades	90/14	\$3.500	AGUJA PARA CUERO Y VINIL MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAA032AS5</td><td>22 disponibles</td><td>22</td><td>5 unidades</td><td>90/14-100/16</td><td>\$3.350</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC20T265</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>100/16</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr> </td></tr> </td></tr>	1SAA032AS5	22 disponibles	22	5 unidades	90/14-100/16	\$3.350	AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC20T265</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>100/16</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr> </td></tr>	1SAC20T265	24 disponibles	24	5 unidades	100/16	\$3.500	AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr>	1SAC32T295	24 disponibles	24	5 unidades	110/18	\$3.500
1SAC32L145	28 disponibles	28	5 unidades	90/14	\$3.500																						
AGUJA PARA CUERO Y VINIL MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAA032AS5</td><td>22 disponibles</td><td>22</td><td>5 unidades</td><td>90/14-100/16</td><td>\$3.350</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC20T265</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>100/16</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr> </td></tr> </td></tr>	1SAA032AS5	22 disponibles	22	5 unidades	90/14-100/16	\$3.350	AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC20T265</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>100/16</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr> </td></tr>	1SAC20T265	24 disponibles	24	5 unidades	100/16	\$3.500	AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr>	1SAC32T295	24 disponibles	24	5 unidades	110/18	\$3.500							
1SAA032AS5	22 disponibles	22	5 unidades	90/14-100/16	\$3.350																						
AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC20T265</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>100/16</td><td>\$3.500</td></tr><tr><td> AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr> </td></tr>	1SAC20T265	24 disponibles	24	5 unidades	100/16	\$3.500	AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr>	1SAC32T295	24 disponibles	24	5 unidades	110/18	\$3.500														
1SAC20T265	24 disponibles	24	5 unidades	100/16	\$3.500																						
AGUJA PARA CUERO MODELO 2032 Punta de Ciro Inverso ✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas 2032 90/14 Telas medianas Cuero, Vinil. 2032 100/16 Telas gruesas Cuero, Vinil. 2032 150/18 Telas muy gruesas Cuero, Vinil. ANTES DE COMENZAR A COSER, ELIGE LA AGUJA CORRECTA. SINGER Labios 2032 10 5 Cambia la aguja después de 6 a 8 horas de uso 10 5 <tr><td>1SAC32T295</td><td>24 disponibles</td><td>24</td><td>5 unidades</td><td>110/18</td><td>\$3.500</td></tr>	1SAC32T295	24 disponibles	24	5 unidades	110/18	\$3.500																					
1SAC32T295	24 disponibles	24	5 unidades	110/18	\$3.500																						

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- SINGER® es la única marca de máquinas de coser que fabrica sus propias agujas Hechas en Brasil
- Son compatibles con todas las máquinas de coser domésticas
- Cambia tú aguja después de 6 a 8 horas de uso, para mantener la calidad de la costura. ¡El uso excesivo de tu aguja puede provocar la pérdida de sus propiedades y dañar los tejidos!
- Están fabricadas con materiales de alta calidad y diseñadas para cada tipo de costura
- Entre menor sea el grosor de la tela, menor será el calibre de la aguja y el grosor del hilo
- Usa la herramienta correcta para el proyecto correcto en la forma correcta
- SINGER® proporciona durabilidad que suministra alto desempeño y facilita la costura



INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
Blister	10 unidades, 5 unidades, Mix 10 unidades, Mix 5 unidades
Tamaño	100/16, 110/18, 70/09, 70/10, 70/10-80/12, 70/10-80/12-90/14, 70/10-80/12-90/14-100/16, 80/11, 80/12, 80/12-90/14-100/16, 90/14, 90/14-100/16, 90/14-100/16-110/18

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



**ACEITE SINGER 100
ML**