

MÁQUINA DE COSER SINGER M1605



~~\$199.990~~ \$169.990

Fácil de usar para que tus inicios en costura sean un Éxito, Crea, repara o moderniza tus prendas y proyectos.

SKU: 1DS00M1605 | **Categorías:** [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

SINGER® M1605 MÁQUINAS DE COSER DOMÉSTICA

6 PUNTADAS 12 Diseño de puntadas
Para crear 57 aplicaciones de puntadas

- Fácil de usar
- 3 Largos de puntada para diferente telas
- 3 Anchos de zig-zag preestablecidos
- Guía de anhebrado fácil de seguir
- Ojal en 4 pasos
- Brazo libre y cama plana
- Para costuras de libre movimiento, placa cubre impelentes
- Estructura interna de metal y 70w de potencia
- Bobina metálica



INCLUYE Pie de uso múltiple incluido en la máquina, pie de cierre, pie de ojal, cubre impelentes, 4 carteritas, broche decorador, paquete de agujas, desarmador, 2 bases de filtro.



2 AÑOS DE GARANTÍA **SINGER**

SINGER® M1605 PUNTADAS

LARGO Y ANCHO DE PUNTADA Ideales para trabajar con diferentes grosores de tela.

Telas finas


Telas intermedias

Telas gruesas

Costura recta
Seda Algodón

Costura zig-zag
Terciopelo Algodón

OTRAS PUNTADAS Para realizar todo tipo de costuras



Cierre con puntado recto Zig-zag de 3 pasos Ojal de 4 pasos Puntado de media luna

2 AÑOS DE GARANTÍA **SINGER**



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conoce la SINGER® M1605 y descubre lo fácil que es coser.

- Selecciona entre sus 6 puntadas preestablecidas y crea proyectos de costura especiales.
- Su estructura interna de metal te dará la estabilidad que necesitas para que no vibre al momento de coser.
- Realiza trabajos domésticos y pequeñas manualidades y cose hasta por 4 horas continuas.
- Incluye 3 prensatelas básicos para realizar funciones como ojales, cierres y todo tipo de costura.

Inicia tu primer proyecto de costura y no limites tu creatividad.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

Accesorios

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre

- Prensateles para ojal
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cobre impelentes
- Llave mariposa
- 2 fieltros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones

41 × 35 cm

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



AGUJA PARA TELAS DE PUNTO Y ELÁSTICADAS | **MODELO 2045**
Punta Bola

✓ Aguja compatible con todas las máquinas de coser domésticas

- 2045** **Telas muy finas**
70/00 Jersey, Organza, Satén, Drapón
- 2045** **Telas finas**
80/11 Cotonet, Popelina, Terci
- 2045** **Telas medianas**
90/14 Lino, Lurva, Leno
- 2045** **Telas gruesas**
100/16 Cotónes, Leno, Leno, Cotonet, Satén
- 2045** **Telas muy gruesas**
110/18 Cotonet, Piquet, Leno, Piquet

ANTES DE COMENZAR A COSER
REVISAR LA AGUJA CORRECTA

100% SINGER

Cambia tu aguja después de 8 a 10 horas de uso



[Prensateles para cierres](#)

[Aguja 2045 para telas de punto y elásticas](#)

[ACEITE SINGER 100 ML](#)