

## MÁQUINA DE COSER SINGER M2605



**~~\$249.990~~ \$189.990**

La máquina de coser SINGER® M2605 ofrece las puntadas fundamentales necesarias para crear, reparar, realizar manualidades y decoraciones para el hogar. Sólo selecciona la puntada deseada y personaliza con el largo de puntada ajustable para más posibilidades creativas.

**SKU:** 1DS00M2605 | **Categorías:** [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES

## SINGER® M2605

**19 PUNTADAS**  
23 Cierres de puntadas  
Para crear **88** aplicaciones de puntadas

- o Amplia tu creatividad con más puntadas incorporadas
- o Enhebrador automático que facilita tu vida
- o Selector de largo de puntadas
- o Control de avance de zig-zag
- o Ojal en 4 pasos
- o Ajuste de presión de prensatela
- o Doble posición de aguja
- o Iluminación LED para mejor visibilidad
- o Brazo libre para costuras tubulares
- o Robusta estructura interna de metal y motor de 70w

### INCLUYE

Pie de uso múltiple incluido en la máquina, pie de cierre, pie de ojal, pie de botón, codoje imprimenter, 4 caracolas, brocha desesordeo, paquete de agujas, desmadeiro, 2 bases de fieltro y guía de acolchado.

Prensatela  
uso múltiple

Prensatelo  
para botón

Prensatelo  
para ojal en 4 pasos

Codoje  
imprimenter

Guía de  
acolchado

Brocha  
metálica

2 AÑOS DE GARANTÍA

**SINGER**

M2605




### PUNTADAS INCLUIDAS

Ofrece las puntadas necesarias para crear y reparar incluyendo puntadas utilitarias, decorativas, de imitación overlock, elasticidades y más. Permitiendo ajustar el largo de las puntadas y seleccionar el ancho de zig-zag para adaptarse a cada proyecto.

#### 4 PUNTADAS IMITACIÓN OVERLOCK

Refuerza los bordes y evita el desfilachado en sus proyectos.



Overlock inclinado



Overlock inclinado inverso



Overlock invertido



Overlock plano

### OTRAS PUNTADAS

Mayor variedad de puntadas, para decoraciones, ribes elásticos, unión de tela y más.



Recto



Panel de abajo



Puntada espina



Zig-zag reforzado



Puntada montaña

2 AÑOS DE GARANTÍA



|                                                         |                                                                                                                                     | <b>OTRAS PUNTADAS</b><br>Para realizar todo tipo de costuras                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Cierre con puntada recta</b></p>                 |  <p><b>Zig-zag de 3 puntos</b></p>               |  <p><b>Ojal de 4 paso</b></p>                     |  <p><b>Puntada de media luna</b></p>                 |  <p><b>Basta invisible</b></p>        |
|  <p><b>Basta invisible en tela elástica</b></p>         |  <p><b>Pegado de botón</b></p>                   |  <p><b>Unión de tela con puntada escalera</b></p> |  <p><b>Unión de tela con puntada de pastera</b></p>  |  <p><b>Overlock en lycra</b></p>      |
|  <p><b>Overlock en cuartita</b></p>                     |  <p><b>Overlock reforzado inverso</b></p>        |  <p><b>Overlock en tela de brazo</b></p>          |  <p><b>Puntada decorativa con recta elástica</b></p> |  <p><b>Puntada panel de alaja</b></p> |
|  <p><b>Puntada decorativa con zig-zag reforzado</b></p> |  <p><b>Unión de tela con puntada espinas</b></p> |  <p><b>Decoración con puntada montaña</b></p>     |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Costura sencilla y funcional con la máquina de coser mecánica SINGER® M2605. La máquina perfecta, 19 puntadas con 88 aplicaciones de puntadas le brindan la puntada adecuada para cualquier tejido. Las puntadas se muestran claramente en la parte frontal de la máquina. Puede elegir fácilmente la puntada deseada girando el dial selector. Un manual completo está disponible en línea para verlo o descargarlo en cualquier momento.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)

## Accesorios

- Prensatelas basico
- Prensatelas boton
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- Paquete de agujas

- 4 bobinas
- 2 sujetadores de hilo
- 1 Desarmador
- Brocha descosedor
- Guia de acolchado
- Placa cubre impelentes

INFORMACIÓN ADICIONAL

|             |            |
|-------------|------------|
| Peso        | 7 kg       |
| Dimensiones | 46 × 34 cm |



## TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...



**Bolso con ruedas**  
**Singer**